



terMometer



FAKTA

- Digitalt ute-/innetermometer.
- Knapper for visning av hhv. ute eller innetemperatur.
- Kan slås av med av/på knapp.
- Kan ha visning av fast inne- eller utetemperatur.
- Kan tilkobles utendørs varmekabel.

MICROSAFE[®] TERMOMETER

Termometeret veksler mellom inne- og utetemperatur. Den kan også tilkobles utendørs varmekabel.

Display og betjening

Fast utetemperatur-visning: hold *ute-knapp* inne i 3-5 sekunder.

Fast innetemperatur-visning: hold *inne-knapp* inne i 3-5 sekunder.

Kort trykk på *inne-/uteknapp* opphever fast visning.

Ved visning av utetemperaturen, ser du et punktum bakerst i displayet.

Leveres med inne- og uteføler.

EL. NR.	NAVN	FARGE
5450345	terMometer	Polarhvit plast RS16

TEKNISK

Fysiske mål:	RS 16-standard.
Spennning:	230VAC +10 / -20% 10A.
Temp.område:	0°C til +45°C inne. -40°C til +40°C ute (ved under -19°C indikerer kun punktum at det vises utetemp, da - (minustegn) forsvinner).
Utganger:	Tilkobling til utendørs varmekabel.
Innganger:	Temperaturføler for utetemperatur.



TASTEKOMBINASJONER

Meny > Trykk INNE og AV/PÅ samtidig

Bla > Trykk AV/PÅ-knappen

Valg > Trykk UTE / INNE (+/-)

Reset > Trykk AV/PÅ, UTE og INNE samtidig

PARAMETERMENY

Meny Funksjon

P0:	Kalibrering (+/- 10°C) inne/ute
P1:	Dimming av displaylys
P2:	Sette temp. for innkobling av varmekabel
P3:	Sette temp. for utkobling av varmekabel
P4:	Varmekabelfunksjon av/på



PRODUSENT

CTM Lyng AS

Tlf: 72 83 16 11

<http://www.ctmlyng.no>