

# *GLBDC – GARO LADEBOKS*

Gjennomgang av GARO ladeløsninger og sortiment

For utvidet support: https://www.garoemobility.se/installator/support-installator/

### GARO Innsiden av GLBDCMK

- A. Bunnkort hovedkort.
- B. DC-trafo for DC overvåkning.
- C. TYPE2-uttak kan erstattes med fast kabel TYPE1 eller TYPE2
- D. Kontaktor GK40, Max 40A,
  400V 4 pol.
- E Koblingsstykke Max 10mm<sup>2</sup>.
  Tilkobles 1+N ved 230V/400V
  1-fas.
- G. Måler MODBUS Kun i GLBDCM – GLBDCMK modeller.



Kabel må ikke legges bak uttaket.



- 1. SW1 Innstilling av lastbalansering mot ekstern måler i fordeling, eller hus.
- 2. SW2 Innstilling av maks ladestrøm på ladeboksen (6A 32A).
- 3. SW3 Reset-knapp for WiFi-modul.
- 4. Port for innkobling av DC-trafo.
- 5. Port for innkobling av WiFi/OCPPmodul.
- 6. Port for innkobling av RFID-leseren.
- E-meter porter for signalkabler kabler samt "remote control" funksjon.
- 8. Porter for sterkstrøm 230V IO. 1,5mm<sup>2</sup>
- 9. Signal/kommunikasjonskabler for type 2 uttak eller fast kabel.
- 10. Sikring (2A) for bunnkortet.





## Konfigurering SW1

#### Innstilling av lastbalansering mot ekstern måler i fordeling, eller hus.

**SW1** – Avvendes ved lastbalansering mot ekstern modbusmåler samt aktivering av "remote control"-funksjon.

- DIP 6 Endeterminering for ladere i gruppe. Denne skal være satt til "ON" på første og siste boks i rekken av ladebokser i en gruppe.
- **DIP 5** On=Master, OFF=Slave. Ladere med WiFi-modul skal normalt ha denne satt til "ON".
- **DIP 4** –Remote Control funksjon. Skal normalt vare satt til "ON".
- **DIP 1-3** Benyttes for å definere størrelsen på hovedsikringen ved lastbalansering av 1 enkelt GLB mot ekstern modbusmåler.





•

# Konfigurering SW2

### Innstilling av maks ladestrøm på ladeboksen (6A - 32A)

**SW2** – konfigurerer ladeboksens strømbegresning, samt definerer om laderen er bestykket med uttak eller fast kabel.

**DIP 4** – Definerer om laderen er bestykket med uttak eller fast kabel.

🖛 ON = Fast kabel

- → OFF = Type 2 Uttak (foto)
- DIP 1-3 stilles i ulike kombinasjoner for å definere maksimal strømstyrke som ladeboksen kan levere til bilen. (foto illustrerer 16A innstilling) Se manual med komplett oversikt, eller under det sorte lokket på ladeboksen.





# **Dynamisk lastbalansering**

Dynamisk lastbalansering gir brukeren mulighet for å utnytte ladeboksen maksimalt uten risiko for at hovedsikringen overbelastes.

Dette er mulig ved å installere en ekstern modbusmåler i husets sikringsskap, som da måler det totale strømforbruket.

Ladeboksen overvåker kontinuerlig modubusmåleren og reduserer ladeeffekten ved behov.

Alle GLB ladebokser er forberedt for dynamisk lastbalansering i gruppe.

Dynamisk lastbalansering i gruppe krever da en GLBDC(M/MK) ladeboks, med WIFI-modul koblet opp mot en modbusmåler.



Det må kun benyttes <u>ett</u> revolverende par i skjermet bus kabel.

Alle ladere i en gruppe må kobles fra samme skap. (Samme jordpotensial)

Følgende kabel kan benyttes: CAT5 FTP, CAT5e FTP, CAT6 FTP, ELAKY-S, ELAQBY-S



# **Mod-Bus Målere**





- Samtlige GLB ladebokser er forberedt for denne funksjonen.
- En godkjent Garo modbusmåler RS485 installeres i husets sikringsskap etter everksmåleren.
- Modbusmåleren kobles via 2-tråds skjermet tvinnet kabel til ladeboksens E-meter port på bunnkortet. (Bruk kun ett par)
- Modbusmåler må progammeres til adresse "002". Link video.
- Størrelse på husets hovedsikring settes på ladeboksens DIP-switcher på bunnkortet (SW1→DIP 1-3).



### **CARO** Lastbalansering av 2 eller flere ladebokser i gruppe

- En godkjent Garo modbusmåler installeres i husets sikringsskap etter e-verksmåleren.
- GLB master med WIFI kort kobles sammen med GLB slave parallelt via 2-tråds skjermet tvinnet kabel til ladeboksens E-meter port på bunnkortet "Data Link". (Bruk kun ett par)
- Master identifieres gjennom å stille SW1→DIP5 til "ON".
  Slaven identifieres gjennom å stille SW1→DIP5 til "OFF".
- OBS! SW1 → DIP 1-3 har ingen funksjon ved lastbalansering i gruppe.
- Definer <u>første</u> og <u>siste</u> ladeboks gjenom å stille SW1→DIP6 til "ON" Modbusmåler må progammeres til adresse "100". <u>Link video</u>
- Begrensning for lastbalansering stilles inn i GLB meny via Telefon/PC/Nettbrett.



Max 250 meter lengde på BUS kabel Det må kun benyttes <u>ett</u> revolverende par i skjermet bus kabel. BUS kabel må kobles i serie.

Alle ladere i en gruppe må kobles fra samme skap. (Samme jordpotensial)

Følgende kabel kan benyttes: CAT5 FTP, CAT5e FTP, CAT6 FTP, ELAKY-S, ELAQBY-S

### **GARO** Eksempel på installasjon

GLBDCMK ladebokser med integrert DC beskyttelse, modbusmåler og kombiautomat 32Amp. Mates via en stamkabel, som for eksempel WAGO flatkabel, eller kabel og koblingsbokser med avgrening ned til hver ladeboks.



GLB ladebokser, mates via en stamkabel og sikringsbokser med integrert koblingsstykke, måler og kombiautomat Type-B med avgrening ned til hver ladeboks.

Dersom GLBDC eller GLBDCM benyttes kan kombiautomat Type-A installeres.





WiFi-modulen gir mulighet for å komme til ladeboksens webgrensesnitt via smarttelefon, nettbrett eller PC.

Webgrensesnittet gir mulighet til å:

- Aktivere/deaktivere lading (låse/låse opp ladeboksen).
- Tidsstyre ladesesjonen.
- Se status på ladesesjoner og se statistikk over effektforbruket hvis du har en GLB med måler.
- Justere ned maks ladestrøm.
- Aktivere å administrere RFID-funksjonaliteten.
- Koble opp ladeboksen mot tilgjengelig WIFI nettverk for internettoppkobling.
- Håndtere og administrere grupper på opp til 32st. ladebokser (Master/Slaver).
- Mulighet for å oppdatere laderen lokalt eller via webgrensesnitt.
- Låse fast kabel til din ladeboks. (Gjelder kun master)
- Ved å koble internett direkte til WIFI kort via LAN kabel, kan laderen benyttes som WIFI «extender». Smart der man ønsker å koble bilen til lokalt nettverk via WIFI for oppgraderinger og lignende.







### **Aksessere Web interface**

- Koble deg på wifi nettet til ladeboksen, GLB\*\*\*\*\*
- Åpne en nettleser på din enhet og naviger til: chargebox.webel.se (Alternativ: 172.24.1.1)

Phonect 🚾 🔐 🛜 🍸 🗹	☺ \$34 % 💷 09:00
← Wi-Fi	:
Wi-Fi	
TILGJENGELIGE NETTVERK	
Garo Tilkoblet (høy kvalitet)	
GLB824213 Lagret, kryptert (krever pålogging	g/autorisasjon)
ClickShare-1873026271 Kryptert	<b></b>
Teamtour Kryptert (WPS tilgjengelig)	<b>.</b>
Legg til nettverk	

Passord står klistret på ladeboksen.



Serienummeret til boksen, og samme passord som WIFI nettverket.





# **Aktivere lastbalansering**

- Modbusmåler må progammeres til riktig adresse.<u>Link video</u>
- Koble deg på wifi nettet til ladeboksen, se side 14.
- Velg Innstillinger nederst på siden.
- Trykk på Ladestrøm.
- LB Meter 100 er måleren du har satt til adresse 100, legg inn størrelsen på kursen.
- LB Meter 101 er måleren du har satt til adresse 101, legg inn størrelsen på kursen.
- Finn alle laderne og velg «Lastbalansert»
- I større ladeanlegg legger du inn fasene du har rotert med på hver ladeboks.

Ladestrøm			•	
Minimum ladest Innstillingen påvirker Minimum strø	røm - <u>Mere informasjon</u> <sup>,</sup> bare denne wallboxen, ikke de om	l tilkoblede wallboxene.		
LB Meter 100 Strømabonne	Lagre ement (A)			Hvis du ønsker at master skal få mer strøm en slavene
Effektal	oonnement (kW)			Slaver lastbalanseres helt ned til 6A.
LB Meter 101 Strømabonne 32	ement (A)			
Denne ladeboks	oonnement (kW) en			
Demo-Ma	Ukjent rotasjon 📀	Lastbalansert		
Tilkoblede lade	ookser			
Demo-Sla	L1-N 230V TN 📀	lkke lastbalan 🌘		
	Lagre			
Hiem	Energi	Innstilling	-	



### **RFID** leser

- Samtlige GLB ladebokser har støtte for RFID-leser.
- Administrering av RFID funksjonen kan kun gjøres via en GLB master ladeboks med WIFI kort, enten i gruppe eller 1 individuell GLB med WIFI kort.
- RFID-kortet monteres på bunnkortets port merket "RFID". (Sørg for at RFID-leserens DIP-switcher "begge 2" er stillt til "ON")
- Bemerk at kortet skal monteres med elektronikk ned og inn som på bildet.





### RFID

- Aktivere/deaktivere RFID-funksjonen.
- Legg til ny brikke, eller slette gammel brikke.
- RFID nummer: Skriv inn manuelt eller les RFID brikke fra ladeboks.
- Referanse: Ønsket navn på RFID brikke.
- Tilgang til ladekontakt/enhet: Her kan du velge hvilken lader du vil at RFID brikken skal høre til.

0	Innstillinger	0	•	Innstillinger		<b>G</b>
Modell: GLBD Programversjo Serienummer: Maks ladestrø	CM-T274WO on: 1.2.2 1003806 m: 32A		Modell: GLBDCM Programversjon: Serienummer: 10 Maks ladestrøm:	I-T274WO 1.2.2 103806 32A		
WIFI		•	WIFI			Φ
Ethernet		0	Ethernet			÷
DEID (Ontid	am)		RFID (Option)			0
KFID (Optio	511)	0		Ny RFID brikke		
Aktive	er RFID autorisasion		Aktiver-	RFID Nummer		
	,		Registrerte R			
Registrerte	RFID brikker		178420162	Les RFID brikke fra ladel:	oks	0
17842016	62 - Erik / Alle enheter	0	178417426	Referanse		0
17841742	26 - Jan / Alle enheter	0	123456779	Tilgang til ladekontakt	/enhet	0
12345677	799 / Alle enheter	0	180781346	Alle enheter	0	0
18078134	46 / Alle enheter	0	356273920		avt	0
35627392	202 / Alle enheter	0	356260094	Lugic		0
35626009	946 / Alle enheter	0	Legg til ny	brikke		0
Legg til r	ny brikke	•				
			Hjem	Energi	Innst	tillinger



### **Oppkobling mot nettverk/router**

- Ladebokser med montert WiFi-modul kan kobles opp mot tilgjengelig nettverk, enten via WiFi eller Ethernetkabel.
- Oppkoblet ladeboks kan alltid nås så lenge brukeren er tilkoblet samme nettverk som ladeboksen.
- En oppkoblet ladeboks kan enkelt oppdateres via webgrenesnittet, via knappen "Søk etter oppdateringer".

Merk: kun 2.4GHz nettverk støttes. Krever også god dekning mellom lader og wifi ruter.

	0	e	
	Modell: GLBDCM-T2 Programversjon: 1.2 Serienummer: 10036 Maks ladestrøm: 32/	274WO .2 806 A	
•	WIFI		0
	Wifi-Innstillinger	- <u>Mere informasjon</u>	
•	(	Oppkoblet mot router	Ø
	Navn på nettverk	(SSID) - <u>Mere inform</u>	<u>asjon</u>
	SSID		
•	S	kann for trådløst nettv	verk
	Passord		
	<passord></passord>		
•		Lagre	
	Ethernet		0
	RFID (Option)		•
	Alternativer for u	ittak	Φ
	G-Cloud		θ
	Hjem	Energi	Innstillinger



### **Oppdatere software på laderen**

\*Apple produkter har strengere sikkerhetsnivå så det kan være utfordrende å bruke dette til SW update. Anbefaler at du bruker PC.

- Gå til https://www.webel-online.se/wifi, last ned filen og lagre denne lokalt i dokumenter på telefon/nettbrett/pcen.
- Koble opp enheten mot laddboksen gjennom å søke etter tilgjengelig wifi nettverk, og velg det med navnet GLB <boksens serienummer>.
- Med enheten tilkoblet mot ladeboksen, start en nettleser og gå til <u>http://172.24.1.1:8080/update</u>
- Trykk på knappen "Velg fil" og velg filen chargebox\_xx.tgz som tidligere ble lastet ned.
- Ladeboksen er klar for lading/pålogging etter ca. 2 min med grønt (fast) lys.





# LED INDIKASJON

#### Grønt lys

• Laderen er klar for tilkobling av bil.

#### Grønt sakte blinkende lys

- Bilen er koblet til, venter på at lading skal starte.
- Bilen kan være ferdig ladet.
- Laderen kan være skjema styrt til å starte lading senere.

#### Grønt raskt blinkende lys

• RFID aktivert, venter på å lese rfid brikke.

#### Rødt lys

- Jordfeilbryter eller kombiautomaten har løst ut. Vipp bryterne opp igjen.
- Jordfeil

#### Rødt fast lys i 3 sekunder

• RFID brikke ikke godkjent.

#### Rødt raskt blinkende lys

- DC feil
- Jordfeil på over 6mA, lading stopper.

#### Gult lys

• Ladekabelen kan være defekt, prøv en annen kabel.

#### Gult sakte blinkende lys

- Motorlåsen på laderen klarer ikke låse fast kabelen.
- Sjekk om pakningen har løsnet i kontakten.

#### Blått lys

• RFID akseptert, venter på å starte lading.

#### Blått pulserende lys

• Bilen lader

#### Blinkende rødt-grønt-gult

• DC filter defekt. (Sjekk kabel/tilkobling)

#### Hvitt lys

• Repeterer seg en gang i minuttet, feil i lastbalansering.

#### Blinkende rødt-blått

• Laderen oppdateres.

#### Blått sakte blinkende lys (3 sekunder intervall)

Lading er stoppet av master (wifi kortet)
 Enten via skjema styring, eller remote signal.

#### Lilla raskt blinkende lys

- Laderen er overopphetet, lading stoppet.
  - Lading starter igjen når temperaturen synker.

