



Nummer	Bilde	Type	Farge	Nummer	Bilde	Type	Farge
32 318 13	A	XTS 11-3 tilkobling venstre	hvit	32 318 53	L	XTSA 71-3 innfellingsboks for GA 70	hvit
32 318 14	A	XTS 12-3 tilkobling høyre	hvit	32 318 54	L	XTSA 71-1 innfellingsboks for GA 70	grå
32 318 15	A	XTS 11-1 tilkobling venstre	grå	32 318 63	M	SKB 30-3 tak-kopp	hvit
32 318 16	A	XTS 12-1 tilkobling høyre	grå	32 318 56	N	SKB 10-3 takfeste, stål	hvit
32 318 19	B	XTS 14-3 midttilkobling	hvit	32 318 67	N	SKB 10-1 takfeste, stål	grå
32 318 20	B	XTS 14-1 midttilkobling	grå	32 318 60	N	SKB 12-3 takfeste, aluminium	hvit
32 318 22	C	XTS 21-3 skjøtestykke	hvit	32 318 61	N	SKB 12-1 takfeste, aluminium	alu.
32 318 23	C	XTS 21-1 skjøtestykke	grå	32 318 58	O	SKB 16-3 wirefeste	hvit
32 318 25	D	XTS 34-3 90 graders hjørne høyre	hvit	32 318 59	O	SKB 16-1 wirefeste	alu.
32 318 26	D	XTS 35-3 90 graders hjørne venstre	hvit	32 318 68	P	SKB 16-3 wirefeste/støtte for skjøt	hvit
32 318 27	D	XTS 34-1 90 graders hjørne høyre	grå	32 318 69	P	SKB 18-1 wirefeste/støtte for skjøt	alu.
32 318 28	D	XTS 35-1 90 graders hjørne venstre	grå	32 318 70	Q	SPW 1-3 Wireoppheng komplett 1,5 mtr.	hvit
32 318 31	E	XTS 24-3 regulerbar hjørnekobling	hvit	32 318 66	R	SKB 34-1 wire 1,5 meter	
32 318 32	E	XTS 24-1 regulerbar hjørnekobling	grå	32 318 73	S	XTS 36-1 T-stykke	grå
32 318 34	F	XTS 41-3 endekappe	hvit	32 318 74	S	XTS 36-3 T-stykke	hvit
32 318 35	F	XTS 41-1 endekappe	grå	32 318 75	S	XTS 37-1 T-stykke	grå
32 318 40	G	XTSV 12 bøyevertøy		32 318 76	S	XTS 37-3 T-stykke	hvit
32 318 42	H	XTSA 68-3 multiadapter	hvit	32 318 88	S	XTS 39-1 T-stykke	grå
32 318 43	H	XTSA 68-1 multiadapter	grå	32 318 89	S	XTS 39-3 T-stykke	hvit
32 318 45	I	XTSA 58/8-510 strekkavlaster for XTSA 68	hvit	32 318 90	S	XTS 40-1 T-stykke	grå
32 318 48	J	XTSA 67s-3 Uttaksadapter med stikkontakt	hvit	32 318 91	S	XTS 40-3 T-stykke	hvit
32 318 50	K	GA 70-3 adapter tak/veggpunkt	hvit	32 318 93	T	XTAK11-1 krok	
32 318 51	K	GA 70-1 adapter tak/veggpunkt	grå	32 318 94	U	XTAC 14-3 Krokfeste	hvit

STRØMSKINNER

