


PALCO 48V LOW VOLTAGE



OPTIC	PRODUCT	Ø	ART
 SPOT	A	19 mm	Q622 - Q624 - QW88 RC13 - RC15 - RC17
		2x19 mm	Q626 - Q628 - QW90 RC19 - RC21 - RC23
		37 mm	Q630 - Q633 - QW92 RC25 - RC28 - RC31
		51 mm	Q636 - Q639 - QW95 RC34 - RC37 - RC40
 MEDIUM	A	19 mm	Q623 - Q625 - QW89 RC14 - RC16 - RC18
		2x19 mm	Q627 - Q629 - QW91 RC20 - RC22 - RC24
		37 mm	Q631 - Q634 - QW93 RC26 - RC29 - RC32
		51 mm	Q637 - Q640 - QW96 RC35 - RC38 - RC41
 WIDE FLOOD	B	19 mm	Q642 - Q643 - QX05
		37 mm	Q644 - Q646 - QX06
	C	51 mm	Q652 - Q653 - QX09 RC70 - RC71 - RC72

IT ATTENZIONE:

LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO E' GARANTITA SOLO CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI; PERTANTO E' NECESSARIO CONSERVARLE.

EN WARNING:

THE SAFETY OF THIS FIXTURE IS GUARANTEED ONLY IF YOU COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS; REMEMBER TO CONSERVE IN A SAFE PLACE.

FR ATTENTION:

LA SECURITE DE L'APPAREIL N'EST GARANTIE QU'EN CAS D'UTILISATION CORRECTE DES INSTRUCTIONS SUIVANTES; IL FAUT PAR CONSEQUENT LES CONSERVER.

DE SICHERHEIT:

DIE SICHERHEIT DES GERÄTES WIRD NUR DURCH SACHGEMÄSSE BEFOLGUNG NACHSTEHENDER ANWEISUNGEN GEWÄHRLEISTET; IHRE AUFBEWAHRUNG IST DESHALB SEHR WICHTIG.

NL OPGELET:

DE VEILIGHEID VAN DI ATOESTEL IS SLECHTS DAN GEGARANDEERD ALS INDIEN DE VOLGENDE INSTRUCTIES STRIKT WORDEN TOEGEPAST: DAAROM MOET MEN ZE OOK BEWAREN.

ES ATENCION:

LA SEGURIDAD DEL APARATO SE GARANTIZA SOLO CUMPLIENDO CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES; POR ELLO, ES NECESARIO CONSERVARLAS.

DA BEMÆRK:

SIKKERHEDEN VED BRUG AF ARMATURET KAN KUN GARANTERES, HVIS DISSE ANVISNINGER FØLGES; SØRG DERFOR FOR AT GEMME DEM.

NO ADVARSEL:

SIKKERHETEN TIL DETTE APPARATET GARANTERES KUN HVIS DU OVERHOLDER DISSE INSTRUKSJONENE; HUSK Å OPPBEVARE DEM PÅ ET TRYGT STED.

SV OBSERVERA!


UTRUSTNINGENS SÄKERHET KAN ENDAST GARANTERAS OM DESSA ANVISNINGAR RESPEKTERAS I DETALJ. SPARA DÄRFÖR DESSA ANVISNINGAR FÖR FRAMTIDA KONSULTATION.

RU ВНИМАНИЕ:

МЫ ГАРАНТИРУЕМ БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ ТОЛЬКО ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ИНСТРУКЦИЙ; С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ ДАННУЮ БРОШЮРУ.

ZH 警告

为确保该装置安全，请遵守操作指示；并于安全场所放置。



N.B.: DURANTE L'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA RISPETTARE SCRUPolosAMENTE LE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI.

N.B.: WHEN INSTALLING THE SYSTEM, STRICTLY COMPLY WITH ALL REGULATIONS ON INSTALLATION IN FORCE.

N.B.: LORS DE L'INSTALLATION DU SYSTÈME VEUILLEZ RESPECTER RIGOREUSEMENT LES NORMES EN VIGUEUR EN LA MATIÈRE.

NB: BEACHTEN SIE BEIDER INSTALLATION DES SYSTEMS GEWISSENHAFT DIE GÜLTIGEN BESTIMMUNGEN BEZÜGLICH DER ANLAGENTECHNIK.

N.B.: BIJ HET INSTALLEREN VAN HET SYSTEEM MOET U DE GELDEN DE INSTALLATIE-NORMEN STRIKT NALEVEN.

N.B.: DURANTE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA RESPETAR E SCRUPULOSAMENTE LAS NORMAS DE INSTALACIÓN VIGENTES.

N.B.: UNDER INSTALLATION AF SYSTEMET SKAL MANNØJE OVERHOLDE DE GÆLDENDE REGLER FOR DISSE ANLÆG.

N.B.: VED INSTALLASJON AV SYSTEMET SKAL ALLE FORSKRIFTER OM INSTALLASJON SOM GJELDER FØLGES STRENGT.

OBS! UNDER INSTALLATIONEN AV SYSTEMET SKA INSTALLATIONSFÖRESKRIFTERNA RESPEKTERAS I DETALJ.

ПРИМЕЧАНИЕ: В ПРОЦЕССЕ МОНТАЖА СИСТЕМЫ СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ НОРМАТИВЫ ПО ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ.

注意：在安装系统时请遵守设备的安装规定。

IT N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.

EN N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.

FR N.B.: Pour procéder au remplacement de la LED, adressez-vous à la société iGuzzini.

DE N.B.: Bezüglich des Austausches der LED kontaktieren Sie bitte die Firma iGuzzini.

NL N.B.: Voor het vervangen van de LED neemt u contact op met het bedrijf iGuzzini.

ES NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.

DA N.B.: For udskiftning af lysdioden, skal man kontakte iGuzzini.

NO N.B.: For informasjon om skifte av LED, vennligst ta kontakt med iGuzzini.

SV OBS! För byte av lysdioden, kontakta företaget iGuzzini.

RU ПРИМЕЧАНИЕ: Для замены СИДов обращайтесь в компанию iGuzzini.

ZH 注意：如需LED更换的信息，请联系iGuzzini。



IT Il funzionamento dei prodotti è garantito solo con l'utilizzo di binari ed accessori iGuzzini.

EN Correct product operation is only guaranteed if iGuzzini tracks and accessories are used.

FR Le fonctionnement des produits n'est garanti qu'en cas d'utilisation de rails et accessoires iGuzzini.

DE Die Funktion der Produkte ist nur mit dem Einsatz von Schienen und Zubehör iGuzzini gewährleistet.

NL De werking van de producten wordt alleen gegarandeerd bij het gebruik van iGuzzini rails en accessoires.

ES El funcionamiento de los productos se garantiza solamente si se utilizan railes y accesorios iGuzzini.









DA Produktet er kun garanteret med brug af iGuzzini-skiner og -udstyr.


NO Produktenes korrekte drift garanteres bare ved bruk av spor og tilbehør fra iGuzzini.

SV Produkternas funktion garanteras endast vid användning av spår och tillbehör från iGuzzini.

RU Функционирование продуктов гарантировано только при использовании бинариев и аксессуаров iGuzzini.



ZH 此产品的正常运行只有在在使用IGUZZINI的轨道及配件的情况下才可以保证


PRODUCT TYPE	ADAPTER	TRACKS V= 48V ± 2V				
						
A C	×		ART. Q618 Q619 Q620 Q621		OK	LOW VOLTAGE TRACK
A B C	×		ART. Q614 Q615 Q616 Q617		OK	
A C	×		ART. 6065 6066 6067 6068	12V OLD	NO	
A C	×		ART. QT52 QT53 QT54 QT55		OK	
A C	PB60		ART. QY65 QY66 QY67 QY68		OK	SUPERRAIL
A C	PB60		ART. QY69 QY70 QY71 QY72		OK	
A C	PB60		ART. QY73 QY74 QY75 QY76		OK	
A C	PB60		ART. QY77 QY78 QY79 QY80		OK	





INSTALLATION













CHANGE POSITION







2



ART	L [m]	X max [m]	h [m]
Q652 Q653 QX09 RC70 RC71 RC72	1	0,7	2,7

INSTALLATION



CHANGE POSITION

NO

OK

1 1 2 3 4

IT DA INSTALLARE SOLO SU BINARI POSTI AL DI FUORI DEL VOLUME DI ACCESSIBILITA'
 EN ONLY TO BE INSTALLED ON TRACKS POSITIONED OUTSIDE THE AREA REQUIRED FOR ACCESS.
 FR À INSTALLER UNIQUEMENT SUR RAILS POSÉS HORS DU VOLUME D'ACCESSIBILITÉ
 DE NUR AUF SCHIENEN INSTALLIEREN, DIE AUSSERHALB DES ARMBEREICHS VERLAUFEN
 NL UITSLUITEND INSTALLEREN OP RAILS BIJEN HET TOEGANKELIJKE VOLUME
 ES SOLO SE DEBE INSTALAR EN RÁILES COLOCADOS FUERA DEL ÁREA DE ACCESIBILIDAD
 DA MÅ KUN INSTALLERES PÅ SPOR ANBRAGT UDEN FOR ADGANGSNIVEAUET
 NO SKAL KUN INSTALLERES PÅ SKINNER PLASSERT UTENFOR ADGANGSVOLUMET
 SV FÖR INSTALLATION PÅ SPÅR SOM ÄR PLACERADE UTANFÖR ÅTKOMSTOMRÅDET
 RU для установки исключительно на светотехнические профили, установленные вне зон лёгкой досягаемости
 ZH 仅用于在无法接触到产品的情况下安装在轨道上

+ Art.									
PRODUCT	Ø								
		MZ49	MZ52	MZ48	MZ51	MZ43	MZ45	MZ47	MZ50
A	19 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	37 mm	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗
	51 mm	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
B	19 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	37 mm	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗
C	51 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

NO

OK

1 2



art. MZ49 MZ52

art. MZ43 MZ45


art. MZ48 MZ51

art. MZ48 MZ51


art.
MZ47
MZ50



CARICO DALI / DALI LOAD CHARGE DALI (COURANT MAXI ADMISSIBLE) DALI-LAST DALI VERMOGEN CARGA DALI DALI STRØMSTYRKE BELASTNING FOR "DALI" DALI-BELASTNING МАКС. ТОК СИСТЕМЫ DALI С РЕГУЛЯЦИЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ СВЕТА DALI 智能调光系统允许的最大电流量	INDIRIZZI DALI DALI ADDRESSES ADRESSES DALI DALI-ADRESSEN DALI ADRESSEN DIRECCIONES DALI DALI ADDRESSER ADRESSER TIL "DALI" DALI-ADRESSER ЛОГИЧЕСКИЕ АДРЕСА СИСТЕМЫ DALI DALI智能调光系统计算机指定控制参数
1 (2 mA)	1



PALCO 48V LOW VOLTAGE



OPTIC	PRODUCT	Ø ملم	الصنف ART
	A	19 mm	Q622 - Q624 - QW88 RC13 - RC15 - RC17
		2x19 mm	Q626 - Q628 - QW90 RC19 - RC21 - RC23
		37 mm	Q630 - Q633 - QW92 RC25 - RC28 - RC31
		51 mm	Q636 - Q639 - QW95 RC34 - RC37 - RC40
	A	19 mm	Q623 - Q625 - QW89 RC14 - RC16 - RC18
		2x19 mm	Q627 - Q629 - QW91 RC20 - RC22 - RC24
		37 mm	Q631 - Q634 - QW93 RC26 - RC29 - RC32
		51 mm	Q637 - Q640 - QW96 RC35 - RC38 - RC41
	B	19 mm	Q642 - Q643 - QX05
		37 mm	Q644 - Q646 - QX06
	A	37 mm	Q632 - Q635 - QW94 RC27 - RC30 - RC33
	B	51 mm	Q638 - Q641 - QW97 RC36 - RC39 - RC42
		19 mm	Q645 - Q647 - QX07
	C	51 mm	Q652 - Q653 - QX09 RC70 - RC71 - RC72

تحذير:

لا يمكن ضمان سلامة هذا الجهاز إلا إذا التزمت بهذه التعليمات، يجب حفظها في مكان آمن.

ATTENZIONE:


LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO E' GARANTITA SOLO CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI; PERTANTO E' NECESSARIO CONSERVARLE.

WARNING:

THE SAFETY OF THIS FIXTURE IS GUARANTEED ONLY IF YOU COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS; REMEMBER TO CONSERVE IN A SAFE PLACE.

ATENCION:

LA SEGURIDAD DEL APARATO SE GARANTIZA SOLO CUMPLIENDO CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES; POR ELLO, ES NECESARIO CONSERVARLAS.



ملاحظة: ملاحظة: أثناء تركيب نظام

يجب التقيد بحرص بالنظم السائدة المتعلقة بالشبكة الكهربائية.

N.B.: DURANTE L'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI.

N.B.: WHEN INSTALLING THE SYSTEM STRICTLY COMPLY WITH ALL REGULATIONS ON INSTALLATION IN FORCE.

N.B.: DURANTE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA RESPETAR ESCRUPULOSAMENTE LAS NORMAS DE INSTALACIÓN VIGENTES.

تنبيه: لاستبدال الضوء LED اتصل بشركة iGuzzini .

I N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.

GB N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.

E NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.



عر

يضمن عمل المنتجات فقط من خلال استعمال سكة ومعدات من نوع iGuzzini

IT

Il funzionamento dei prodotti è garantito solo con l'utilizzo di binari ed accessori iGuzzini


EN

Correct product operation is only guaranteed if iGuzzini tracks and accessories are used.



ES

El funcionamiento de los productos se garantiza solamente si se utilizan railes y accesorios iGuzzini.



PRODUCT TYPE	ADAPTER	TRACKS V= 48V ± 2V				
A C	X		ART. Q618 Q619 Q620 Q621		OK	LOW VOLTAGE TRACK
A B C	X		ART. Q614 Q615 Q616 Q617		OK	
A C	X		ART. 6065 6066 6067 6068	OLD	NO	
A C	X		ART. QT52 QT53 QT54 QT55		OK	
A C	PB60		ART. QY65 QY66 QY67 QY68		OK	SUPERRAIL
A C	PB60		ART. QY69 QY70 QY71 QY72		OK	
A C	PB60		ART. QY73 QY74 QY75 QY76		OK	
A C	PB60		ART. QY77 QY78 QY79 QY80		OK	



INSTALLATION




CHANGE POSITION









ART	L [m]	X max [m]	h [m]
Q652 Q653 QX09	1	0,7	2,7






INSTALLATION



48V $\pm$ 2V



CHANGE POSITION



للتثبيت فقط على مسارات مثبتة خارج الحجم الممكن الوصول إليه


IT DA INSTALLARE SOLO SU BINARI POSTI AL DI FUORI DEL VOLUME DI ACCESSIBILITA'

EN ONLY TO BE INSTALLED ON TRACKS POSITIONED OUTSIDE THE AREA REQUIRED FOR ACCESS.

ES SOLO SE DEBE INSTALAR EN RAÍLES COLOCADOS FUERA DEL ÁREA DE ACCESIBILIDAD

+ Art.

PRODUCT	Ø								
		MZ49	MZ52	MZ48	MZ51	MZ43	MZ45	MZ47	MZ50
A	19 mm	×	×	×	×	×	×	×	×
	37 mm	✓	×	✓	×	✓	×	✓	×
	51 mm	×	✓	×	✓	×	✓	×	✓
B	19 mm	×	×	×	×	×	×	×	×
	37 mm	✓	×	✓	×	✓	×	✓	×
C	51 mm	×	×	×	×	×	×	×	×



art. MZ47 MZ50 الصنف					
	art. MZ48 MZ51 الصنف				
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="818 1164 1173 1433"> DALI جمل / DALI شحنة CARICO DALI / DALI LOAD CHARGE DALI CARGA DALI </td><td data-bbox="1173 1164 1522 1433"> DALI عناوين INDIRIZZI DALI DALI ADDRESSES DIRECCIONES DALI </td></tr> <tr> <td data-bbox="818 1433 1173 1516"> 1 (2 mA) </td><td data-bbox="1173 1433 1522 1516"> 1 </td></tr> </table>	DALI جمل / DALI شحنة CARICO DALI / DALI LOAD CHARGE DALI CARGA DALI	DALI عناوين INDIRIZZI DALI DALI ADDRESSES DIRECCIONES DALI	1 (2 mA)	1
DALI جمل / DALI شحنة CARICO DALI / DALI LOAD CHARGE DALI CARGA DALI	DALI عناوين INDIRIZZI DALI DALI ADDRESSES DIRECCIONES DALI				
1 (2 mA)	1				

1.154.090.07 IS11859/12		corrente assorbita absorbed current - courant absorbé Stromaufnahme - stroomopname corrente absorbita - absorberet strøm absorbert strøm tilførd strøm - приполащаемая мощность - 电源电流 (A)
ART.		
Q622 - Q623 - Q624 - Q625 - Q642 - Q643 - Q648 - Q649 - QW88 QW89 - QX05 - QX10 - RC13 - RC14 - RC15 - RC16 - RC17 - RC18 RC77 - RC78 - RC79		0.07
Q626 - Q627 - Q628 - Q629 - QW90 - QW91 - RC19 - RC20 - RC21 RC22 - RC23 - RC24		0.11
Q650 - Q651 - QX11 - RE55 - RE56 - RE57 - RE58 - RE59 - RE60 RC80 - RC81 - RC82 - RG86 - RG87 - RG88 - RG89 - RG90 - RG91		0.17
QW43 - QW44 - QW45 - RC10 - RC11 - RC12		0.10
QW92 - QW93 - QW94 - QX06 - QX07 - Q630 - Q631 - Q632 - Q633 Q634 - Q635 - Q644 - Q645 - Q646 - Q647 - RC25 - RC26 - RC27 RC28 - RC29 - RC30 - RC31 - RC32 - RC33		0.19
QW95 - QW96 - QW97 - QX09 - Q636 - Q637 - Q638 Q639 - Q640 Q641 - Q652 - Q653 - RC34 - RC35 - RC36 - RC37 - RC38 - RC39 RC40 - RC41 - RC42 - RC70 - RC71 - RC72		0.32


1.154.090.07 IS11859/12		corrente assorbita absorbed current - courant absorbé Stromaufnahme - stroomopname corrente absorbita - absorberet strøm absorbert strøm tillförd ström - поглощаемая мощность - 电源电流 (A)
ART.		
Q622 - Q623 - Q624 - Q625 - Q642 - Q643 - Q648 - Q649 - QW88 QW89 - QX05 - QX10 - RC13 - RC14 - RC15 - RC16 - RC17 - RC18 RC77 - RC78 - RC79		0.07
Q626 - Q627 - Q628 - Q629 - QW90 - QW91 - RC19 - RC20 - RC21 RC22 - RC23 - RC24		0.11
Q650 - Q651 - QX11 - RE55 - RE56 - RE57 - RE58 - RE59 - RE60 RC80 - RC81 - RC82 - RG86 - RG87 - RG88 - RG89 - RG90 - RG91		0.17
QW43 - QW44 - QW45 - RC10 - RC11 - RC12		0.10
QW92 - QW93 - QW94 - QX06 - QX07 - Q630 - Q631 - Q632 - Q633 Q634 - Q635 - Q644 - Q645 - Q646 - Q647 - RC25 - RC26 - RC27 RC28 - RC29 - RC30 - RC31 - RC32 - RC33		0.19
QW95 - QW96 - QW97 - QX09 - Q636 - Q637 - Q638 Q639 - Q640 Q641 - Q652 - Q653 - RC34 - RC35 - RC36 - RC37 - RC38 - RC39 RC40 - RC41 - RC42 - RC70 - RC71 - RC72		0.32

1.154.090.07 IS11859/12		corrente assorbita absorbed current - courant absorbé Stromaufnahme - stroomopname corriente absorbida - absorberet strøm absorbert strøm tillförd ström - поглощаемая мощность - 电源电流 (A)
ART.		
Q622 - Q623 - Q624 - Q625 - Q642 - Q643 - Q648 - Q649 - QW88 QW89 - QX05 - QX10 - RC13 - RC14 - RC15 - RC16 - RC17 - RC18 RC77 - RC78 - RC79		0.07
Q626 - Q627 - Q628 - Q629 - QW90 - QW91 - RC19 - RC20 - RC21 RC22 - RC23 - RC24		0.11
Q650 - Q651 - QX11 - RE55 - RE56 - RE57 - RE58 - RE59 - RE60 RC80 - RC81 - RC82 - RG86 - RG87 - RG88 - RG89 - RG90 - RG91		0.17
QW43 - QW44 - QW45 - RC10 - RC11 - RC12		0.10
QW92 - QW93 - QW94 - QX06 - QX07 - Q630 - Q631 - Q632 - Q633 Q634 - Q635 - Q644 - Q645 - Q646 - Q647 - RC25 - RC26 - RC27 RC28 - RC29 - RC30 - RC31 - RC32 - RC33		0.19
QW95 - QW96 - QW97 - QX09 - Q636 - Q637 - Q638 Q639 - Q640 Q641 - Q652 - Q653 - RC34 - RC35 - RC36 - RC37 - RC38 - RC39 RC40 - RC41 - RC42 - RC70 - RC71 - RC72		0.32

1.154.090.07 IS11859/12		corrente assorbita absorbed current - courant absorbé Stromaufnahme - stroomopname corriente absorbida - absorberet strøm absorbert strøm tillförd ström - поглощаемая мощность - 电源电流 (A)
ART.		
Q622 - Q623 - Q624 - Q625 - Q642 - Q643 - Q648 - Q649 - QW88 QW89 - QX05 - QX10 - RC13 - RC14 - RC15 - RC16 - RC17 - RC18 RC77 - RC78 - RC79		0.07
Q626 - Q627 - Q628 - Q629 - QW90 - QW91 - RC19 - RC20 - RC21 RC22 - RC23 - RC24		0.11
Q650 - Q651 - QX11 - RE55 - RE56 - RE57 - RE58 - RE59 - RE60 RC80 - RC81 - RC82 - RG86 - RG87 - RG88 - RG89 - RG90 - RG91		0.17
QW43 - QW44 - QW45 - RC10 - RC11 - RC12		0.10
QW92 - QW93 - QW94 - QX06 - QX07 - Q630 - Q631 - Q632 - Q633 Q634 - Q635 - Q644 - Q645 - Q646 - Q647 - RC25 - RC26 - RC27 RC28 - RC29 - RC30 - RC31 - RC32 - RC33		0.19
QW95 - QW96 - QW97 - QX09 - Q636 - Q637 - Q638 Q639 - Q640 Q641 - Q652 - Q653 - RC34 - RC35 - RC36 - RC37 - RC38 - RC39 RC40 - RC41 - RC42 - RC70 - RC71 - RC72		0.32


- I** Istruzioni per le operazioni di servizio per l'apparecchio di illuminazione
GB Instructions on luminare service operations
F Instructions pour les opérations de service du luminaire
D Wartungsanleitung für die Leuchte
NL Instructies voor de onderhoudsoperaties op de verlichtingsarmatuur
E Instrucciones para las operaciones de servicio del aparato de alumbrado
DK Anvisninger i serviceindgreb på belysningsarmatur
N Anvisninger for betjening av lysapparatet
S Instruktioner för användning av belysningsanordningen
RUS Инструкции по эксплуатации осветительного прибора
CN 照明装置检修操作说明

Sostituire la lampada parzialmente esausta
 Replace the partly exhausted lamp
 Remplacer la lampe partiellement épuisée
 Die teilweise erschöpfte Lampe austauschen
 Vervang de gedeeltelijk lege lamp
 Sustituir la lámpara parcialmente agotada
 Udskift den delvist udtjente pære
 Skifte ut den delvis utbrente lyspæren
 Byt ut den delvis förbrukade lampan
 Замена частично отработавшей лампочки
 更换部分老化的灯泡




Spegnimento
 Switch it off
 Extinction
 Ausschaltung
 Uitschakeling
 Apagado
 Slukning
 Slukking
 Släckning
 Выключение
 关灯

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen
 Onderbreuk de voeding van het apparaat
 Interrumpir la alimentación del aparato
 Afbryd armaturets strømforsyning
 Avbryte strømtilførselen til apparatet
 Koppla från anordningens strömförsörjning
 Отключить электропитание прибора
 中断装置供电




Aprire l'apparecchio
 Open the fixture
 Ouvrir le luminaire
 Das Gerät öffnen
 Open het apparaat
 Abrir el aparato
 Åbn armaturet
 Åpne apparatet
 Öppna anordningen
 Раскрыть прибор
 打开装置




Rimuovere la lampada esausta
 Remove the exhausted lamp
 Retirer la lampe épuisée
 Die alte Lampe entnehmen
 Verwijder de lege lamp
 Quitar la lámpara agotada
 Tag den udtjente pære ud
 Fjerne den utbrente lyspæren
 Ta bort den förbrukade lampan
 Вынуть старую лампочку
 取出老化的灯泡

Portarla in un centro di riciclaggio
 Carry it to a recycling centre
 La porter dans une déchetterie pour son recyclage
 Ordnungsgemäß entsorgen
 Breng de lamp naar een recyclingcentrum
 Llevarla a un centro de reciclaje
 Aflever den på en genbrugsstation
 Lever den til en miljøstasjon
 Lämna in den till en återvinningsanläggning
 Сдать ее в пункт приема утильсырья
 将其送往回收中心




Inserire la nuova lampada
 Introduce the new lamp
 Installer la lampe neuve
 Die neue Lampe einsetzen
 Doe de nieuwe lamp op zijn plek
 Montar la nueva lámpara
 Sæt den nye pære i
 Sette i den nye pæren
 Sätt i den nya lampan
 Вставить новую лампочку
 装入新灯泡


Inserire la nuova lampada nel portalampada
 Fit the new lamp into the socket
 Installer la nouvelle lampe dans le support de lampe
 Die neue Lampe in den Sockel einsetzen
 Doe de nieuwe lamp in de lamphouder
 Montar la nueva lámpara en el portalámpara
 Sæt den nye pære i fatningen
 Sette den nye pæren inn i lampeholderen
 Sätt i den nya lampan i lamphållaren
 Вставить новую лампочку в патрон
 将新灯泡插入灯泡架中















Riposizionare ottica
 Re-place the optic
 Remettre l'optique à sa place
 Die Optik wieder einsetzen
 Doe de optiek weer op zijn plaats
 Volver a montar la óptica
 Sæt den optiske enhed på plads
 Innstille linsen
 Flytta om optiken
 Отрегулировать линзы
 重新定位光头



Effettuare prova di funzionamento
 Perform operative test
 Procéder à un essai de fonctionnement
 Eine Funktionsprüfung durchführen
 Controleer de correcte werking
 Hacer una prueba de funcionamiento
 Afprøv funktionen
 Prove om den fungerer
 Utför funktionstest
 Выполнить проверку исправности работы
 执行功能测试



I Istruzioni per la pulizia dell'apparecchio di illuminazione GB Instructions on luminaire cleaning operations F Instructions pour le nettoyage du luminaire D Anweisungen zur Reinigung der Leuchte NL Instructies voor de reiniging van de verlichtingsarmatuur E Instrucciones para limpiar el aparato de alumbrado DK Anvisninger i rengøring af belysningsarmaturet N Anvisninger for rengjøring av lysapparatet S Instruktioner för rengöring av belysningsanordningen RUS Инструкции по чистке осветительного прибора CN 照明装置清洁说明			
Pulire l'apparecchio Clean the fixture Nettoyer le luminaire Das Gerät reinigen Reinig het apparaat Limpiar el aparato Rengør armaturet Rengjøre apparatet Rengör anordningen Чистка прибора 清洁装置 	Spegnimento Switch it off Extinction Ausschaltung Uitschakeling Apagado Slukning Slukking Släckning Выключение 关灯 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio Cut the power supply to the luminaire Couper l'alimentation du luminaire Stromversorgung der Leuchte unterbrechen Onderbreek de voeding van het apparaat Interrumpir la alimentación del aparato Afbryd armaturets strømforsyning Avbryt strømtilførselen til apparatet Koppla från anordningens strömförsörjning Отключить электропитание прибора 中断装置供电 	Spolverare l'ottica esterna Remove dust from the external optic Dépoussiérer l'optique extérieure Die externe Optik abstauben Stof de externe optiek af Quitar el polvo de la óptica exterior Tør støvet af den udvendige optiske enhed Fjerne støv fra den eksterne lysenheden Damma av den yttre optiken Вытереть пыль с внешней стороны линз 为外侧光头掸尘 	Lavare l'ottica esterna Wash the external optic Laver l'optique extérieure Die externe Optik waschen Was de externe optiek Lavar la óptica exterior Vask den udvendige optiske enhed Vaske den eksterne lysenheden Rengör den yttre optiken Вымыть линзы с внешней стороны 清洁外光头 
Rimuovere l'ottica Remove the optic Retirer l'optique Die Optik abnehmen Verwijder de optiek Quitar la óptica Tag den optiske enhed af Fjerne lysenheden Ta bort optiken Снять линзы 取下光头 	Pulire la parte interna dell'apparecchio di illuminazione Clean the inside of the fixture Nettoyer l'intérieur du luminaire Die Innenseite der Leuchte reinigen Reinig de binnenzijde van de verlichtingsarmatuur Limpiar el interior del aparato de alumbrado Rengør belysningsarmaturets indvendige dele Rengjøre lysapparatet innvendig Rengör belysningsanordningen invändigt Протереть осветительный прибор изнутри 清洁照明装置内部 	Riposizionare ottica Re-place the optic Remettre l'optique à sa place Die Optik wieder einsetzen Doe de optiek weer op zijn plaats Volver a montar la óptica Sæt den optiske enhed på plads Innstill linsen Flytta om optiken Отрегулировать линзы 重新定位光头 	Effettuare prova di funzionamento Perform operative test Procéder à un essai de fonctionnement Eine Funktionsprüfung durchführen Controleer de correcte werking Hacer una prueba de funcionamiento Afprov funktionen Prøve om den fungerer Utför funktionstest Выполнить проверку исправности работы 执行功能测试 

I Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti GB Instructions on end-of-life and component disposal F Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut D Anweisungen zur Entsorgung der Leuchtenkomponenten NL Instructies voor het verwijderen van de armatuur en het recyclen van de onderdelen E Instrucciones para el final de vida y la eliminación los componentes DK Anvisninger i udtjent armatur og bortskaffelse af komponenter N Anvisninger for endt levetid og avfallsbehandling av delene S Instruktiones vid bortskaffning och kassering av komponenter RUS Инструкции по утилизации прибора и его комплектующих по окончании его срока службы CN 寿命期结束与零件废弃处置说明			
Spegning Switch it off Extinction Ausschaltung Uitschakeling Apagado Slukning Slukking Släckning Выключение 关灯 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio Cut the power supply to the luminaire Couper l'alimentation du luminaire Stromversorgung der Leuchte unterbrechen Onderbreek de voeding van het apparaat Interrumpir la alimentación del aparato Afbryd armaturets strømforsyning Avbryt strömtillførselen til apparatet Koppla från anordningens strömförsörjning Отключить электропитание прибора 中断装置供电 	Rimuovere la/lampada/e per la dismissione Remove the lamp(s) for decommissioning Retirer la(les) lampe(s) pour sa(leur) mise au rebut Die Lampe/n ordnungsgemäß entsorgen Verwijder de lamp(en) voor het recyclen Quitar la(s) lámpara(s) para el desecho Tag pæren/pærerne ud til bortskaffelse Fjerne lampen/-e som skal kastes Ta bort lampan/-orna för bortskaffningen Вынуть лампочку/и для утилизации прибора 取出需要丢弃的灯泡 	Rimuovere la batteria per la dismissione Remove the battery for decommissioning Retirer la batterie pour sa mise au rebut Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen Verwijder de batterij voor het recyclen Quitar la batería para el desecho Tag batteriet ud til bortskaffelse Fjerne batteriet som skal kastes Ta bort batteriet för bortskaffningen Вынуть батарейку для утилизации прибора 取出需要丢弃的电池 	Rimuovere l'apparecchio per la dismissione Remove the fixture for decommissioning Enlever le luminaire pour sa mise au rebut Das Gerät ordnungsgemäß entsorgen Verwijder het apparaat voor het recyclen Quitar el aparato para el desecho Tag armaturet ud til bortskaffelse Fjerne apparatet som skal kastes Ta bort anordningen för bortskaffningen Снять прибор для утилизации 取出需要丢弃的装置 
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE Send the materials to a WEEE collection centre Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen Zend de materialen naar een recyclingscentrum voor de AEEA Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE Afløve materialerne på et indsamlingscenter for elektronisk udstyr Sende materialene til en miljøstasjon for resirkulering av EE-avfall Skicka materialet till en RAEE uppsamlingscentral Сдать материалы в пункт приема утильсырья 将材料送往电气和电子垃圾回收中心 