


LEDstrip HV / HV FDIM

hidealite


E-nr	Snro	El.nr	GTIN	Name	LED color	Dimensions roll/mm	Output max/m	Max. length
75 021 82	42 894 81	32 120 48	7392971127811	LEDstrip HV	2100K $\pm 5\%$	10 000x12x7mm	2,5W/m	100m
75 021 83	42 894 82	32 120 49	7392971127828	LEDstrip HV	2100K $\pm 5\%$	rmx12x7mm	2,5W/m	100m
75 036 12	42 030 64	32 269 96	7392971131009	LEDstrip HV*	2100K $\pm 5\%$	10 000x12x7mm	13,5W/m	50m
75 036 13	42 030 65	32 269 97	7392971131016	LEDstrip HV*	2100K $\pm 5\%$	rmx12x7mm	13,5W/m	50m
75 021 84	42 894 83	32 120 50	7392971127835	LEDstrip HV	3000K $\pm 5\%$	10 000x12x7mm	2,5W/m	100m
75 021 85	42 894 84	32 120 51	7392971127842	LEDstrip HV	3000K $\pm 5\%$	rmx12x7mm	2,5W/m	100m
75 036 14	42 030 66	32 269 98	7392971131023	LEDstrip HV*	3000K $\pm 5\%$	10 000x12x7mm	13,5W/m	50m
75 036 15	42 030 67	32 269 99	7392971131030	LEDstrip HV*	3000K $\pm 5\%$	rmx12x7mm	13,5W/m	50m



For explanation of symbols see www.hidealite.se




Cutting increments




Maximum bending radius LEDstrip HV.

Including




Accessories (See page 2)




SAFETY INSTRUCTIONS

- en** Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance. List of recommended dimmers can be found at www.hidealite.uk
- sv** Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen skall installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll. Lista på rekommenderade dimrar finns på www.hidealite.se
- fi** Lue nämä ohjeet ennen asentamista ja luovuta ohjeet valaisimen seuraavalle käyttäjälle. Valaisimen saa asentaa valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty päältä ennen asennusta ja huoltoa. Listan soveltuvista himmentimistä löydät osoitteesta www.hidealite.fi
- no** Les disse instruksjonene før du starter installeringen, og gi den deretter videre til anleggets bruker. Armaturen skal installeres av en godkjent installatør og i henhold til gjeldende lover og regler. Sørg for at strømmen er koblet fra før installering og ved vedlikehold. Liste over anbefalte dimmere finnes på www.hidealite.no
- da** Læs denne vejledning omhyggeligt, inden monteringen påbegyndes, og gem den til fremtidig reference. Belysningsarmaturet skal monteres af en autoriseret elektriker og i overensstemmelse med lokale love og regler. Sørg for, at strømmen er slået fra, inden monteringen eller vedligeholdelsen påbegyndes. En liste over anbefalede lysdæmpere kan findes på www.hidealite.dk
- de** Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, bevor Sie mit der Installation beginnen, und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf. Dieses Leuchtmittel muss durch einen lizenzierten Elektriker im Einklang mit den örtlichen Vorschriften installiert werden. Stellen Sie vor Installations- oder Wartungsarbeiten sicher, dass keine Spannung mehr anliegt. Eine Liste empfohlener Dimmer finden Sie auf www.hidealite.se
- pl** Przed przystąpieniem do instalacji należy się uważnie zapoznać z instrukcją i zachować ją na przyszłość. Oprawę oświetleniową powinien zainstalować uprawniony elektryk zgodnie z miejscowymi przepisami. Przed instalacją lub konserwacją wyłączyć zasilanie. Listę zalecanych ściemniaczy można znaleźć na stronie www.hidealite.se
- fr** Lisez attentivement ces consignes avant de commencer l'installation. Pensez également à vous y reporter ultérieurement. Le luminaire doit être installé par un électricien agréé, conformément à la réglementation locale. Veillez à couper le courant avant l'installation et toute opération de maintenance. La liste des gradateurs recommandés est disponible sur le site www.hidealite.se


Installation




Installation Accessories B




Installation Accessories C




Installation Accessories D




Installation Accessories E



Installation Accessories F



Installation Accessories G



Installation Accessories H

