


Betjeningsmateriell

Betjeningsmateriell
- brytere/trykknapper
- fjernkontroll

Enkel RF-trykknapp for alle
betjeningsfunksjoner.
Komplett med ramme og vippe
i hvit utførelse (PR20)



Dobbel RF-trykknapp for alle
betjeningsfunksjoner
Komplett med ramme og vippe
i hvit utførelse (PR20)



Type - El.nr.	1-felts bryter komplett			2-felts bryter komplett		
	Type	El.Nr.	Pris	Type	El.Nr.	Pris
Beskrivelse						
Enkel trykknapp, PR20 hvit	CTAA-01/01 KOMPL	4560571				
Dobbel trykknapp, PR20 hvit				CTAA-02/01 KOMPL	4560572	
Enkel trykknapp						
Dobbel trykknapp						
Fjernkontroll, 2 kanaler						
Fjernkontroll 12 kanaler						
Tilleggsutstyr						
	Veggfeste, magnetisk					

Enkel RF-trykknapp for alle betjeningsfunksjoner Uten ramme og vippe Leveres med batteri	Dobbel RF-trykknapp for alle betjeningsfunksjoner Uten ramme og vippe Leveres med batteri	Fjernkontroll 12 kanaler Fjernkontroll mini 2 kanaler Leveres med batteri
		

1-felts bryter u/ vippe og ramme			2-felts bryter u/ vippe og ramme			Fjernkontroll 2 eller 12 kanaler		
Type	El.Nr.	Pris	Type	El.Nr.	Pris	Type	El.Nr.	Pris
CTAA-01/01	4560558		CTAA-02/01	4560559				
						CHSZ-02/02	4560624	
						CHSZ-12/03	4560625	
Tilleggsutstyr								
						CMMZ-00/11	4560638	