

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Eco Thermostat EP er en romtermostat som passer i en standard veggboкс og brukes til å fjerne styre varmekabler og fastmonterte ovner. Fjernstyringen kan veksle mellom en spare- og komforttemperatur. Man kan selv velge en sparetemperatur og komforttemperatur mellom 5 og 40 grader. ECO

Termostaten har topolt brudd.

Eco Thermostat EP har trådløs kommunikasjon til sentralenheten.

Trådløs styring via frekvens 433,9 MHz

Elnummer: 64 014 09

Dimensjon: 83 x 83 x 45 mm

Farge: Hvit

Overflatebehandling: Glanset hvit

Øvrige opplysninger:

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Benytt kun tørre støvkluter for rengjøring.

Ettersyn/kontroll

Vanlig ettersyn for el-anlegg.

Kontroller at det er god kontakt i tilkoblingsklemmer og ikke er antydning til varmgang.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

SIKOM AS

Strømstyring

ECO Termostat EP

300-8080V10

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 5 år

Garanti og vilkår

Norsk kjøpslov og forbrukerkjøpslov

Fuktbestandighet

Tåler ikke fukt.

Renholdsvennlighet**Øvrige opplysninger**

Driftstemperatur: 0°C til +45°C

Se www.sikom.no for mer informasjon om produkter, manualer og annen relevant informasjon.**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent	Sikom AS
Postadresse	Neptunveien 6
Postnr. og poststed	7650 Verdal
Telefon	+47 74085960
E-post	post@sikom.no
Internett	www.sikom.no