



Svenska

LDR-230 är en mottagare för fast installation. Den drivs av 230 VAC och används för analog 1-10 V styrning.

Installation

Installation skall alltid ske av behörig person. Se till att spänningen är fränkopplad under installationen.

LDR-230 ansluts enligt figuren nedan till den enhet som skall styras. Bilden visar inkoppling av LED-driver med 1-10 V styrning.

Sändaren drivs av 230 V. Fas kopplas till L och nolla till N.

Flera enheter kan styras parallellt.

Inläring


Tryck på knappen på LDR-230. Tryck sedan på PÅ på sändaren. Ansluten lampa bekräftar med 2 blink. Se instruktion för sändare för mer information.

Radering av minne

För att ta bort en sändare, tryck en gång på knappen på LDR-230 och sedan på AV på sändaren. Ansluten lampa bekräftar med 2 blink.

För att radera alla sändare, tryck och håll knappen på LDR-230 inne tills dess att LED:n börjar blinka. Tryck en gång till på knappen. Ansluten lampa bekräftar med 2 blink.

LDR-230 Receiver



WBT-230 is a transmitter for fixed installation. It is powered by 230 V AC and has two channels with 230 VAC as input.

Installation

Läs säkerhetsinstruktionen och informationen på andra sidan.

Read the safety instruction and the information on the reverse side.

English




Figure A

